

Unité mobile de décontamination C4000

L'unité mobile de décontamination "deco mobil C" est un système comportant plusieurs compartiments, ce qui permet une entrée et une sortie en plusieurs étapes de la zone contaminée sans dissémination de fibres contaminées.

La génération d'une dépression dans le système de sas fait en sorte que les fibres d'amiante présentes dans la zone de travail ne puissent pas pénétrer dans les autres pièces ou être propulsés à l'extérieur, par la circulation d'air ou bien par une propagation due, par exemple, aux combinaisons.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Dimensions** : 3 ou 4 compartiments, mesure de la construction sur chassis 3826 x 2018 x 2020 mm
- **2 variantes d'alimentation d'énergie** :
 - Chauffage des pièces et réchauffement de l'eau au diesel
 - Réchauffement électrique de l'eau
- **Châssis** tandem à suspension caoutchouc
- Pneus 195 / 50B 10
- Eclairage du véhicule selon ECE R48
- Alimentation électrique à 13 broches (par un adaptateur avec au choix 7 broches)



LES +

- Commande centrale grâce à un écran tactile
- Eclairage Led avec détecteur de mouvement
- Contrôle, commande et localisation GPS à distance par téléphone portable en option

